

График планового технического обслуживания

Двигатель 4B15L											
Наименование	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	(км) ×1000	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145
Моторное масло*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Масляный фильтр ДВС*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Дроссельная заслонка				ч			ч			ч	
Проверка соединений патрубков интеркулера на наличие следов масла снаружи				ч			ч			ч	
Свечи зажигания				3			3			3	
Ремень генератора/водяного насоса		Замена каждые 36 месяцев/100,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше									
Масло АКПП*		Замена каждые 48 месяцев / 55,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше									
Элемент масляного фильтра АКПП*		Замена каждые 48 месяцев / 55,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше									
Корпус масляного фильтра АКПП*		Замена каждые 48 месяцев / 55,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше									
Масло раздаточной коробки*		Первая замена 36 месяцев / 40,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше. Далее каждые 36 месяцев.									
Масло в заднем редукторе*		Первая замена через 36 месяцев / 40,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше. Далее каждые 100,000 километров.									
Масло муфты полного привода		Замена каждые 48 месяцев / 55,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше									
Крепление основных узлов и агрегатов		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Состояние тормозных дисков и колодок		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Давление в шинах и их износ		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Перестановка колёс		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Шарниры подвески, рулевого управления, приводов колёс, их пыльники, люфт ступичных подшипников			п		п		п		п		п
Элемент воздушного фильтра*		ч	3	ч	3	ч	3	ч	3	ч	3
Фильтр салона*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения ДВС		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Внешняя проверка чистоты радиатора интеркулера		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Фильтр адсорбера паров топлива*					ч				ч		
Антифриз		Проверка состояния на каждом ТО. Замена раз в 5 лет / 70,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше									
Тормозная жидкость		Замена каждые 24 месяца / 40,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше									
Панорамный люк		с	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Дренаж люка		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Аккумуляторная батарея (Проверка заряда, герметичности, фиксации клемм)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Проверка утечек (масло/вода)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п

График планового технического обслуживания

Световые приборы, звуковой сигнал, стеклоочистители и омыватели	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Осмотр ЛКП кузова на наличие повреждений и заполнение карты осмотра в сервисной книжке	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Крышка топливного бака, топливопроводы (Корректность фиксации трубок, отсутствие течей)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

П: означает «проверка»

З: означает «замена»

Ч: означает «очистка»

С: означает «смазка»

*: означает, что в тяжёлых условиях эксплуатации интервал замен должен быть уменьшен

График планового технического обслуживания

Двигатель 4G15M											
Наименование	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	(км) ×1000	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145
Моторное масло*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Масляный фильтр ДВС*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Дроссельная заслонка				ч			ч			ч	
Проверка соединений патрубков интеркулера на наличие следов масла снаружи				ч			ч			ч	
Свечи зажигания				3			3			3	
Ремень генератора/водяного насоса	Замена каждые 36 месяцев/100,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше										
Масло АКПП*	Замена каждые 48 месяцев / 55,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше										
Элемент масляного фильтра АКПП*	Замена каждые 48 месяцев / 55,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше										
Корпус масляного фильтра АКПП*	Замена каждые 48 месяцев / 55,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше										
Крепление основных узлов и агрегатов		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Состояние тормозных дисков и колодок		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Давление в шинах и их износ		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Перестановка колёс		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Шарниры подвески, рулевого управления, приводов колёс, их пыльники, люфт ступичных подшипников			п		п		п		п		п
Элемент воздушного фильтра*		ч	3	ч	3	ч	3	ч	3	ч	3
Фильтр салона*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения ДВС		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Внешняя проверка чистоты радиатора интеркулера		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Фильтр адсорбера паров топлива*					ч				ч		
Антифриз	Проверка состояния на каждом ТО. Замена раз в 5 лет / 70,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше										
Тормозная жидкость	Замена каждые 24 месяца / 40,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше										
Панорамный люк		с	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Дренаж люка		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Аккумуляторная батарея (Проверка заряда, герметичности, фиксации клемм)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Проверка утечек (масло/вода)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Световые приборы, звуковой сигнал, стеклоочистители и омыватели		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п

График планового технического обслуживания

Осмотр ЛКП кузова на наличие повреждений и заполнение карты осмотра в сервисной книжке	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Крышка топливного бака, топливопроводы (Корректность фиксации трубок, отсутствие течей)	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п

- П: означает «проверка»
З: означает «замена»
Ч: означает «очистка»
С: означает «смазка»
*: означает, что в тяжёлых условиях эксплуатации интервал замен должен быть уменьшен